



Respatex®

Respatex®

Die schnelle und saubere Bad- und Duschmodernisierung!



Zur Akklimatisierung (z.B. kalte Jahreszeit) bitte die Elemente 24-48 Stunden dem Raumklima anpassen, d.h. die Elemente in den Raum legen.

BITTE DIE MONTAGEHINWEISE DES HERSTELLERS BEACHTEN!

Das Badezimmer ohne Fenster:

Länge: 3,60 m

Breite: 1,40 m

Die Decke wurde auf 2,40 m abgehängt,
um Strahler und Lautsprecher zu
installieren (Rigips)



Musik im Bad ist nicht nur
am Morgen schön! ☺



Ein Aufmass im Bad zur richtigen Einteilung der Wandverkleidungen erspart viel Arbeit!



Achtung beim Zuschnitt!

Schnitt mit Handsäge: Dekor nach oben

Schnitt mit Stichsäge oder Schnitt mit Kreissäge: Dekor nach unten



Im Uhrzeigersinn mit der Montage beginnen. Die Feder wird vom ersten Element abgeschnitten, damit es in das Inneneckprofil eingeschoben werden kann. Die Befestigung erfolgt alle 30 - 40 cm direkt auf die vorhandenen Wandflächen (z. B. Fliesen, Beton etc.) mit 3,5 x 35 mm Schrauben / 5 mm Dübel.

WICHTIG! Erstes Element immer Lotrecht montieren!



Oben auf die Feder Silikon eingeben
und dann werden alle folgenden
Elemente im 45° Winkel angesetzt und
dann vorsichtig federnd angedrückt.
Die Befestigung erfolgt wie Bild 3.



Wenn auf alte Fliesen
montiert wird,
immer in den Fugen
bohren und schrauben.



Silikon verhindert das Eindringen von Wasser bzw. Feuchtigkeit an die dahinterliegenden Wandflächen!



Überquellendes Silikon
sofort mit einem feinen

Gummispachtel entfernen
oder nach abbinden des
Silikons leicht mit den
Fingernagel zu entfernen.



Achten Sie auf das „Fugenbild“ bei den strukturierten Respatex - Elementen!



Zur individuellen Gestaltung können auch unterschiedliche Fliesenstrukturen verwendet werden, da alle Elemente kombinierbar sind.



In alle Profile nach Kontrolle des
Zuschnittes Silikon eingeben und dann
die Platten einsetzen.



Zur Erleichterung der
Montage die Profile erst mit
Silikon auf die Elemente
schieben und dann
gleichzeitig einfügen.



Alle Wasserleitungen werden mit
einer Unterkonstruktion aus
imprägnierten
Latten oder Ständerwerk verdeckt.



Alle Zuleitungen werden mit einem Kreisschneider gebohrt, von der Dekoroberfläche angebohrt (um einen unsauberen Rand zu vermeiden), dann Element umdrehen und die Bohrung fertig stellen. Alle Bohrungen von Wasseranschlüssen werden nach der Montage mit Silikon vollständig geschlossen.



Kontrollieren Sie bitte 2 mal
die Maße der Bohrungen.



Große Öffnungen über 6 cm sollten mit der Stichsäge ausgeschnitten werden!



- in die zu sägende Öffnung ein Loch bohren, ca. 10 mm
- anschließend aussägen mit der Stichsäge
- Dekorseite nach unten



Eine Verlängerung der
Vorwandinstallation bietet Ihnen viele
Möglichkeiten für Stauräume und
Ablageflächen.



Die Montage der Elemente wie in Bild 2 und 3.



Als eine optische Trennung zwischen Waschtisch und WC wird in diesem Badezimmer ein verdeckter kleiner Apothekerschrank eingebaut.



Im Eingangsbereich, rechts neben der Tür, wurde aus den Respatex - Elementen ein Einbauschrank angefertigt.



Das letzte Element sollte oberhalb der Tür abschließen um das Befestigen zu erleichtern.



Bei diesem Badezimmer wurde das letzte Element auf Maß zugeschnitten und in die zu verkleiden Fläche mit punktueller Silikonverklebung befestigt.



Die Verkleidung der Duschwanne wird oberhalb der Duschtasse hinter dem Rand geklemmt und nur im Fußbodenbereich mit Silikon versiegelt um eine leichte Demontage zu gewährleisten.



Der Badezimmerschrank wird durch die Fliesenoptik zum integrierten Raumteil dezent unauffällig.



Der Apothekerschrank als
Abtrennung bietet Stauraum für Ihre
Badezimmerutensilien.



Durch einen Softtouchbeschlag (ohne Griff) lässt sich das Regal leicht und leise öffnen und schließen.



Der Badezimmerschrank wird durch die Fliesenoptik zum integrierten Raumteil dezent unauffällig.



Die Schranktür - ebenfalls aus Respatex - ist mit einem Softtouchbeschlag angefertigt um störende Griffe zu vermeiden.



Alle An- und Abschlüsse (z. B. Decken- und Fußbodenanschlüsse, Duschwannenrand, Waschtisch etc.) müssen mit gutem Silikon geschlossen werden! 15 Jahre Garantie auf das Produkt!

